

Dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse taken DairyRobot

Dagelijks

- 2x per dag controleren **Uiergezondheid** lijst
- Controleren **Te melken koeien** lijst
- Controleren **Incomplete melkbeurten** lijst indien nodig
- Controleer de meldingen in het alarmoverzicht en handel hiernaar
- Controleren Vacuüm niveau en persluchtdruk (MView en meters)
- **2x per dag** controleren werking en reinheid melkarm, bekera, bekerdragers en targets. Reinig deze regelmatig
- Controleren op lekkage aan: Fixatiecilinders en slangen, melk- en pulsatieslangen en tepelvoeringen
- Controleren uitlijning/afdichting bekera en CIP (spoeljetter)
- Controleer en/of maak de gaatjes open in de oranje dopjes welke zich in de melkslangen bevinden
- **2x per dag** Reinig de camera dagelijks met de juiste handelingen met de juiste voorgeschreven middelen (zie Protocol Camera Reiniging)
- Vervang na elke reiniging de melkfilters, spuit hierbij ook de filterbehuizing schoon en beoordeel ze op reinheid, mastitisvlokken etc.
- Inspecteer Box en Supply Unit op water-, melk-, reinigingsmiddel- en perslucht lekkages
- **Controleer of er krachtvoer gevoerd wordt**
- Controleer of de voerbak schoon is

Bij afwijkingen bel **085 902 0211** en overleg met een Farmonie FarmTech medewerker hoe te handelen

Wekelijks

- Controleer de staat van de vacuümpomp en niveau olie voorraad en druppelaar
- Controleer of de melkontvangsten en melkmeter schoon zijn
- Controleer het verbruik van reinigingsmiddel, zuur, **desinfectie** en dipmiddel
- Controleer klantvoorraad en bestel verbruikte onderdelen
- Reinig looppaden van koe verkeer i.v.m. mestophoping

Maandelijks

- Reinig de melkarm met lage druk
- IJken krachtvoersoorten
- Wisselen van tepelvoeringen volgens richtlijnen:
 - Rubber: 2.500 melkbeurten
 - Siliconen: 5.000 melkbeurten



Protocol Camera Reiniging DairyRobot

Ochtend routine

Maak de camerabehuizing en de tussenruimte vooraf schoon met een zachte waterstraal



CameraCleanse
descaler AMS
(7724-7080-100)

Bedek de glazen delen van de camera met een doek die bevochtigd is met CameraCleanse descaler AMS en druk het stevig tegen het glas



5 – 10 minuten inwerken

Gebruik de vochtige doek om het glasoppervlak af te vegen en maak hierna de tussenruimte schoon met een zachte waterstraal



Avond routine

Maak de camerabehuizing en de tussenruimte vooraf schoon met een zachte waterstraal



CameraCleanse AMS
(7724-7070-100)

Spuit de CameraCleanse AMS direct op het glas



10 seconden inwerken

Verwijder verontreinigingen met een voorgeschreven doek, herhaal dit indien nodig

Na het schoonmaken van de camera moeten de tussenruimtes goed schoongemaakt worden. Het cameraglas moet streeploos en schoon zijn.

Tenslotte raden wij aan om de camera na iedere schoonmaakbeurt af te spuiten met water



Reinig de optische sensor nooit met een hogedrukreiniger! Gebruik in geen geval organische zuren zoals citroenzuur of azijn/azijnachtige! Gebruik alleen nieuwe, schone en niet pluizige doeken. Wij adviseren: GEA uierpapier ProfilacDermacel. GEA is niet aansprakelijk voor gebreken of schade die voortvloeien uit het niet naleven van de reinigingsinstructies.

